

FIXA PUNKAN!

1. Om det är bakhjulet, se till att kedjan ligger ytterst på kransen (det minsta drevet).
2. Vänd cykeln upp o ner.
3. Lossa bromsen.
4. Ta loss hjulet genom att lossa på axeln.
5. Ta fram ditt kit.
6. Börja lossa däcket mitt emot ventilen, antingen med bara händerna eller med däckavtagare. Räcker att bara lossa på ena sidan.
7. Dra ut slangen. Eller dra av tubdäcket, sitter det hårt limmat kan det vara bra att ha ett rakblad till hands och bra skära av det.
8. Känn noga av insidan på däcket, det kan sitta något vasst föremål där som orsakat punkan (behövs ej på tubdäck). Dra även ett finger runt insidan av fälgen.
9. Sätt i den nya slangen med ventilen först. Ev. pumpa i lite luft innan.
10. Sätt dit däcket, börja vid ventilen och jobba dej runt. Använd verktyg om det behövs på slutet.
11. Pumpa. Antingen med kolsyrapatron eller pump.
12. Sätt dit hjulet, se till att det kommer åt rätt håll.
13. Spänn bromsen. Ev. justera lite vid bromsen om den går mot däcket när du snurrar det. Det gör du genom att bara dra den lite i sidled.

BRA JOBBAT!